


Začíname

1




Používatelia USB kábla: Nepripájajte USB kábel pokiaľ to nebude uvedené v tomto sprievodcovi, pretože sa nemusí správne nainštalovať softvér.

Tohto sprievodcu použijete na nastavenie hardvéru a pripojíte zariadenie HP all-in-one buď k počítaču alebo sieti. Ak máte problémy počas nastavovania, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.

2

Odstráňte všetku pásku



3

Nájdite príslušenstvo




Disk CD pre operačné systémy Windows



Disk CD pre Macintosh



Používateľská príručka
Sieťová príručka




kryt ovládacieho panela (môže byť upevnený)



tlačové kazety



napájací kábel a adaptér




telefónny kábel



Ethernetový kábel (širší koniec)



USB kábel*




* Zakúpený samostatne.

Obsah vašej krabice sa môže odlišovať. Dodatočné príslušenstvo potrebné na nastavenie siete je špecifikované ďalej v tomto sprievodcovi.

4

Pripevnite kryt ovládacieho panela (ak nie je pripevnený)




a Umiestnite kryt ovládacieho panela nad zariadenie.

b Pevne zatlačte na všetkých koncoch krytu, aby sa bezpečne upevnil.

Kryt ovládacieho panela musí byť pripevnený, aby zariadenie HP all-in-one mohlo fungovať!

5


Nadvihnite farebný grafický displej



Pre najlepšie pozieranie z displeja odstráňte ochrannú fóliu.


6

Zložte čistý biely papier



7


Pripojte napájací kábel a adaptér



Používatelia USB kábla: Nepripájajte USB kábel pokiaľ to nebude uvedené v tomto sprievodcovi, pretože sa nemusí správne nainštalovať softvér.

8

Pripojte dodaný telefónny kábel



Pripojte jeden koniec dodaného telefónneho kábla do telefónneho portu na ľavej strane (**1-LINE**) a druhý do konektora telefónnej prípojky.

Na pripojenie odkazovača si pozrite v používateľskej príručke kapitolu **Nastavenie faxu**. Na použitie iného telefónneho kábla si pozrite v používateľskej príručke kapitolu **Informácie o riešení problémov**.

9

Stlačte tlačidlo Zapnúť a nastavte



Zapnúť



- Po stlačení tlačidla **Zapnúť** zabliká zelené svetlo, a potom ostane rozsvietené. Toto môže trvať aj minútu.
- Počkajte na výzvu na nastavenie jazyka. Na výber vášho jazyka použite šípky, stlačte **OK**, a potom potvrdíte. Na výber vašej krajiny/oblasti použite šípky, stlačte **OK**, a potom potvrdíte.

10


Otvorte prístupový kryt



- Nadvihnite prístupový kryt.
- Zatlačte a nadvihnite zelenú a čiernu západku vo vnútri zariadenia HP all-in-one.

11

Odstráňte pásku z oboch kaziet




Potiahnite za ružový štítok, aby ste odstránili pásku z **obidvoch** tlačových kaziet.



Nedoťkajte sa medených kontaktov ani na kazety znova neprilievajte pásku.

12

Vložte trojfarebnú tlačovú kazetu




Pred pokračovaním sa presvedčte, že zariadenie je **ZAPNUTÉ**.


- a Podržte **trojfarebnú** tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.
- b Umiestnite **trojfarebnú** tlačovú kazetu do prednej časti **ľavého** priečinka.
- c Pevne zatlačte kazetu do priečinka, až pokiaľ nezapadne.

13

Vložte čiernu tlačovú kazetu




- a Podržte **čiernu** tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.
- b Umiestnite **čiernu** tlačovú kazetu do prednej časti **pravého** priečinka.
- c Pevne zatlačte kazetu do priečinka, až pokiaľ nezapadne.
- d Západky zatlačte nadol a zatvorte, a potom zatvorte prístupový kryt.



Tlačové kazety nemusia mať rovnakú veľkosť.

14 Zarovnávanie tlačových kaziet



a Na spustenie zarovnávania kaziet stlačte pri každej výzve na ovládacom paneli tlačidlo **OK**.

Zarovnávanie môže pár minút trvať.

b Zarovnávanie sa po vytlačení strany dokončilo. Na farebnom grafickom displeji skontrolujte stav, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Stranu zarovnávania recyklujte alebo zahod'te.


15 Zapnite počítač



a Zapnite počítač, v prípade potreby sa prihláste, a potom počkajte na zobrazenie pracovnej plochy.

b Zatvorte akékoľvek otvorené programy.

A: USB pripojenie




Tento typ pripojenia použijete, ak chcete pripojiť zariadenie priamo k jednému počítaču. **(Nepripájajte kábel, až pokiaľ nedostanete tento pokyn od softvérovej aplikácie).**

Potrebné vybavenie: USB kábel.

Pokyny o USB pripojení nájdete v časti A.

B: Sieť Ethernet (prepojená káblom)




Tento typ pripojenia použijete v prípade, ak chcete mať pripojený Ethernet kábel medzi zariadením a vašou sieťou.

Potrebné vybavenie: rozbočovača/routera/spínača a Ethernet kábel.

Pokyny ohľadne pripojenia cez Ethernet kábel nájdete v časti B.

C: Bezdrôtové spojenie (na pripájací bod)



Použijete tento typ pripojenia, ak chcete medzi zariadením a sieťou vytvoriť bezdrôtové pripojenie (802.11 b alebo g).

Vyžaduje si bezdrôtový rozbočovač alebo prístupový bod.*

Ohľadne bezdrôtového pripojenia cez prístupový bod si pozrite pokyny v časti C.

* Ak nemáte prístupový bod, ale chcete pripojiť váš bezdrôtový počítač, pozrite si v sieťovom sprievodcovi časť **Pripojenie k bezdrôtovej sieti bez prístupového bodu.**

Ak zariadenie nepripájate k počítaču alebo sieti, pokračujte v používateľskej príručke kapitolou **Nastavenie faxu.**




Časť A: USB pripojenie


A1

Vložte správny disk CD

používatelia systému Windows:




- a Vložte disk CD pre systém **Windows** zariadenia HP all-in-one.
- b Nasledujte pokyny na obrazovke.
- c Na obrazovke **Connection Type** (Typ pripojenia) zvolíte **directly to the computer** (priame pripojenie k počítaču). Pokračujte na ďalšiu stranu.



Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM**, a potom dvakrát kliknite na **setup.exe**.

používatelia systému Macintosh:





Vložte disk CD HP all-in-one pre počítače **Macintosh**. Pred inštaláciou softvéru prejdite na ďalšiu stranu.

používatelia systému Windows:

- a Môže sa stať, že budete musieť niekoľko minút počkať kým sa zobrazí výzva na pripojenie USB kábla. Po zobrazení výzvy pripojte USB kábel k portu na zadnej strane zariadenia HP all-in-one, a potom ku **ktorémukol'vek USB portu** na vašom počítači.




Ak sa vám táto obrazovka nezobrazí, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.



- b Nasledujte pokyny na obrazovke na dokončenie obrazoviek **Fax Setup Wizard** (sprievodcu nastavenia faxu) a **Sign up now** (registrácie).



používatelia systému Macintosh:


- a Pripojte USB kábel z vášho počítača do USB portu na zadnej strane zariadenia.



- b Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.

- c Dokončite všetky obrazovky, vrátane asistenta nastavením. Musíte zvoliť **USB**. Taktiež musíte kliknúť na tlačidlo **Print Center** (Stredisko tlačie), aby ste pridali zariadenie HP all-in-one do zoznamu tlačiarň.






Časť B: Sieť Ethernet (prepojená káblom)

B1

Pripojte Ethernet kábel

a




a Odstráňte žltý kryt zo zadnej strany zariadenia.

b Pripojte jeden koniec Ethernet kábla do Ethernet portu na zadnej strane zariadenia.


c Pripojte druhý koniec Ethernet kábla do rozbočovača/routera/spínača. Ak kábel nie je dostatočne dlhý, môžete si zakúpiť dlhší.

b




Dôležité: Nepripájajte Ethernet kábel do káblového modemu. Musíte mať aktívnu sieť. Ak ste už pripojili USB kábel, nepripájajte Ethernet kábel.


c



používateľa systému Windows:




- a Vložte disk CD pre systém **Windows** zariadenia HP all-in-one.
- b Nasledujte pokyny na obrazovke.
- c Na obrazovke **Connection Type** (Typ pripojenia) zvolíte **through the network** (prostredníctvom siete). Nasledujte pokyny na obrazovke.
- d Musíte prijať obidve firewall správy ináč nastavenie zlyhá.




Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM**, a potom dvakrát kliknite na **setup.exe**.


používateľa systému Macintosh:



- a Vložte disk CD HP all-in-one pre počítače **Macintosh**.
- b Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.



- c Dokončíte všetky obrazovky, vrátane asistenta nastavením. Musíte zvoliť **TCP/IP**. Taktiež musíte kliknúť na tlačidlo **Print Center** (Stredisko tlače), aby ste pridali zariadenie HP all-in-one do zoznamu tlačiarň.





Časť C: Bezdrôtové spojenie (na pripájací bod)

C1

Napište si požadované informácie

V ďalšom kroku budete potrebovať vložiť informácie o vašej bezdrôtovej sieti. Pre jednoduchú referenciu si sem napíšte potrebné informácie.

Informácia:

Názov siete (tiež nazývanej SSID):

WEP/WPA heslo alebo univerzálny kľúč (ak je potrebné):

Ak túto informáciu nemáte, pozrite si dokumentáciu dodanú s vašim bezdrôtovým prístupovým bodom.

C2

Zadajte informáciu na ovládacom paneli



- a Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo **Setup** (Nastavenie).
- b Pre ponuku Sieť stlačte **8**.
- c Keď sa zobrazí ponuka Sieť, stlačte **4** pre sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete.

Na displeji sa zobrazí zoznam nájdených sietí. Sieť s najsilnejším signálom sa zobrazí ako prvá.

- d Vyznačte si názov siete, ktorú ste si zapísali v kroku C1, a potom stlačte **OK**. (Ak sa vaša sieť nenachádza v zozname, zvolíte **Nová sieť** a zadajte **Názov siete**. Presvedčte sa, že medzi prístupovým bodom a zariadením HP all-in-one sa nenachádzajú žiadne predmety.)
- e Ak je vaša sieť kódovaná, budete vyzvaný, aby ste zadali kľúč WEP alebo WPA heslo. Obidve závisia od konkrétneho prípadu. Pozrite si **Zobrazíť tipy pre klávesnicu** na ľavej strane.
- f Nasledujte výzvy na obrazovke. Ak bolo pripojenie úspešné, pokračujte ďalšou stranou. Ak pripojenie zlyhalo, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.

Zobrazíť tipy pre klávesnicu:

Na voľbu: Na zvýraznenie použite šípky, a potom **OK**.


Pre chyby: Zvolíte **Zrušiť**

Pre malé písmená: Zvolíte **abc**


Pre čísla: Zvolíte **123**

Po dokončení: Zvýraznite **Dokončiť**, a potom **OK**.

používatelia systému Windows:




- a Vložte disk CD pre systém **Windows** zariadenia HP all-in-one.
- b Nasledujte pokyny na obrazovke.
- c Na obrazovke **Connection Type** (Typ pripojenia) zvoľte **through the network** (prostredníctvom siete). Nasledujte pokyny na obrazovke.
- d Musíte prijať obidve firewall správy ináč nastavenie zlyhá.




Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM**, a potom dvakrát kliknite na **setup.exe**.


používatelia systému Macintosh:



- a Vložte disk CD HP all-in-one pre počítače **Macintosh**.
- b Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.




- c Dokončíte všetky obrazovky, vrátane asistenta nastavením. Musíte zvoliť **TCP/IP**. Taktiež musíte kliknúť na tlačidlo **Print Center** (Stredisko tlače), aby ste pridali zariadenie HP all-in-one do zoznamu tlačiarň.



17


Blahoželáme




Po zobrazení obrazovky **Congratulations!** (Blahoželáme!) ste pripravený na používanie zariadenia HP all-in-one. Na začatie si pozrite používateľskú príručku alebo pomocníka na obrazovke.

Ak máte vo vašej sieti ďalšie počítače, pokračujte ďalším krokom.

Tipy:




Ak nepoužívate bezdrôtovú sieť a chcete vypnúť modrú kontrolku, stlačte **Setup** (Nastavenie), **8**, **5**, a potom **2**.



Aby ste zabránili vypadávaniu papiera z výstupného zásobníka, potiahnite, a potom vyklopte nastavtec zásobníka papiera.

18

Nastavenie ďalších počítačov (voliteľné)



Ak máte vo vašej sieti ďalšie počítače, nainštalujte na každom počítači softvér pre zariadenie HP all-in-one.

Nasledujte pokyny na obrazovke. Presvedčte sa, že ste zvolili typ prepojenia medzi sieťou a zariadením HP all-in-one (nie medzi počítačom a sieťou).

Problém: Pokúšate sa nastaviť bezdrôtové pripojenie prostredníctvom ovládacieho panela a zariadenie sa nechce pripojiť k sieti.

Na prístupovom bode zapnite možnosti vysielania názvu siete a vypnite tichý názov siete.

Premiestnite prístupový bod bližšie k zariadeniu HP all-in-one a presvedčte sa, či sa medzi nimi nenachádzajú žiadne predmety.

Vypnite prístupový bod, počkajte 30 sekúnd, a potom ho znova zapnite.

Presvedčte sa, že ste zadali správny bezdrôtový režim komunikácie a typ rozpoznávania. Pozrite si kroky C1 až C3.

Pozrite si sieťového sprievodcu ohľadne ďalších podrobností a informácií o riešení problémov.



Problém: Zobrazí sa správa **Tlačiareň sa nenašla**.

Najskôr sa presvedčte, či máte aktívne pripojenie so zariadením. Skontrolujte ikonu na farebnom grafickom displeji. Ak sa tam ikona nenachádza, vráťte sa späť do časti typu pripojenia (B alebo C).

Ak máte aktívne pripojenie, vyskúšajte nasledovné:


Vypnite zariadenie, počkajte 30 sekúnd, a potom ho zapnite.

Pokúste sa dočasne odpojiť váš firewall.

Používatelia siete prepojenej káblom (Ethernet) - Presvedčte sa, že máte pripojené káble. Skontrolujte kábel medzi routerom a zariadením. Skontrolujte kábel medzi počítačom a zariadením.

Presvedčte sa, že LAN karta je správne nastavená.

Pozrite si sieťového sprievodcu ohľadne ďalších informácií.




Pozrite si sieťového sprievodcu pre podrobnejšie informácie o riešení problémov a dodatočné informácie o nastavení.

Riešenie problémov




Q3452-90221



Problém: Po vložení tlačových kaziet sa zobrazí správa **Vyberte a skontrolujte tlačové kazety.**

Riešenie: Vyberte tlačové kazety. Presvedčte sa, či ste odstránili všetku pásku z medených kontaktov. Zatvorte prístupový kryt.



Problém: Zasekol sa papier.

Riešenie: Odstráňte zadný prístupový kryt a jemne vytiahnite papier. Zariadenie vypnite a znova zapnite. Papier znova vložte.




Problém: Nevideli ste výzvu na obrazovke na pripojenie USB kábla.

Riešenie: Vyberte, a potom znova vložte disk CD HP all-in-one pre **Windows**. Obráťte sa na časť A.



Problém: Zobrazí sa obrazovka **Pridanie hardvéru spoločnosti Microsoft**.

Riešenie: Kliknite na **Zrušiť**. Odpojte USB kábel, a potom znova vložte disk CD HP all-in-one pre **Windows**. Obráťte sa na časť A.



Problém: Objaví sa obrazovka **Nastavenie zariadenia zlyhalo**.

Riešenie: Skontrolujte, či je pevne pripojený kryt ovládacieho panelu. Odpojte zariadenie HP all-in-one a znova ho pripojte. Skontrolujte všetky pripojenia. Presvedčte sa, že USB kábel je pripojený k počítaču. USB kábel nepripájajte do klávesnice alebo do nenapájaného rozbočovača. Obráťte sa na časť A.



Problém: Softvér pre počítače Macintosh sa nechce inštalovať.

Riešenie: Presvedčte sa, že USB kábel je pred inštaláciou softvéru pripojený k počítaču. USB kábel nepripájajte do klávesnice alebo do nenapájaného rozbočovača. Obráťte sa na časť A. Ohľadne problémov so softvérom siete si pozrite sieťovú príručku.

